

Oklin GG02

Instrukcja obsługi



Wyłączny przedstawiciel firmy Oklin i dystrybutor na terenie Polski:

INTERSEROH Polska Sp. z o.o.

ul. Wiertnicza 165

02-952 Warszawa

www.interseroh.pl

Spis treści

1. Co to jest Oklin?	3
2. Jak to działa?	4
3. Opis ogólny 1) Elementy 2) Opis ogólny	5
4. Obsługa wyświetlacza 1) Opis wyświetlacza 2) Opis kontrolek	7
5. Algorytm działania	9
6. Instalacja i obsługa 1) Instalacja 2) Obsługa	12
7. Zasady bezpieczeństwa	16
8. Rozwiązywanie problemów 1) Normalne działanie 2) Rozwiązywanie problemów i schemat blokowy	17
9. Konserwacja zapobiegawcza	28
10. Wykaz części zamiennych	29

1. Co to jest Oklin?

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa:

OSTRZEŻENIE

Maszyna Kompostująca Resztki Żywności posiada ruchome części oraz pracuje pod napięciem. Niestosowanie się do oznaczeń oraz zawartych w instrukcji ostrzeżeń może grozić śmiercią, uszkodzeniem ciała lub zniszczeniem mienia. Montaż, uruchomienie oraz obsługa urządzenia powinna odbywać się zgodnie z wszelkimi zasadami bezpiecznej pracy i po zapoznaniu się ze wszystkimi ostrzeżeniami. Efektywne i bezpieczne działanie urządzenia jest zależne od właściwej instalacji, obsługi oraz konserwacji.

Co to jest Maszyna Kompostująca Resztki Żywności Oklin?

W przyrodzie istnieją liczne mikroorganizmy takie jak pleśń, grzyby, bakterie, itp. Niektóre z nich rozkładają resztki żywności do prostych i stabilnych związków takich jak woda i dwutlenek węgla. Produkt firmy Oklin to maszyna kompostująca, która rozkłada resztki żywności w krótkim czasie (zwykle w ciągu 24 godzin) z wykorzystaniem takich mikroorganizmów.

Cechy maszyny kompostującej resztki żywności Oklin


Firma Oklin wykorzystuje długowieczne mikroorganizmy Acidulo™. Większość mikroorganizmów nie jest w stanie przeżyć w warunkach wysokiego zasolenia czy wysokiej kwasowości typowych dla większości resztek żywności. Tymczasem mikroorganizmy Acidulo™ firmy Oklin to halofile (tolerują sól), termofile (tolerują ciepło) i acydofile (tolerują kwasy). Potrafią rozkładać resztki żywności w najtrudniejszych środowiskach.

System nano-dezodoryzacji

Technologia nano-przetwarzania firmy Oklin na bazie węgla polega na gromadzeniu cząstek wywołujących zapachy i wykorzystywaniu takich samych mikroorganizmów, jak te stosowane w oczyszczalniach ścieków, do rozkładu na dwutlenek węgla i inne proste związki występujące w przyrodzie, po czym następuje ich wypuszczenie do atmosfery. System jest przyjazny środowisku i cechuje się długą trwałością eksploatacyjną.

2. Jak to działa?


85-90% resztek żywności zostanie odparowane, pozostała część (10-15%) przekształci się w pre-kompost




Pierwotny wsad



Po 4 godz.




Po 8 godz.




Po 12 godz.



Po 16 godz.



Po 20 godz.



Po 24 godz.

3. Opis ogólny

1) Elementy

① Wymiary zewnętrzne



② Akcesoria



Wąż wylotowy
(1 szt.)



Klin do
poziomowania
(1 szt.)



Zgarniacz
(1 szt.)



Łyżeczka
(1 szt.)



Trociny z
mikroorganizmami
(5l *2 worki)




Kolanko z PVC
(1 szt.)



Instrukcja obsługi
(1 szt.)

③ Zestaw montażowy okienny do węża wylotowego




Element dystansowy
wypełniający
(3 szt.)



Uchwyt na wąż
(1 szt.)



Łącznik
(2 szt.)



Taśma dwustronna
(2 szt.)



Klin
(1 szt.)

3. Opis ogólny

2) Opis ogólny

Uszczelka gumowa
Nie zdejmować. W razie uszkodzenia uszczelki może nastąpić wyciek wilgoci i zapachów.

Otwór wylotowy
Miejsce wylotu pary i wilgoci.

Łopatkę mieszającą
Mieszają resztki żywności i pomagają przyspieszyć proces kompostowania.

Nóżka
Umieścić urządzenie na płaskiej, stałej powierzchni, aby uniknąć hałasu.



Wyświetlacz (wierzch drzwiczek)
Kontrolki wskazują stan działania urządzenia.

Drzwiczki
Zapobiegają wydostawaniu się zapachów w trakcie działania. Urządzenie działa tylko wtedy, gdy drzwiczki są szczelnie zamknięte.

Instalacja dezodoryzująca
Dezodoryzator

Otwór wlotu powietrza

Linia maksymalnego napełnienia
Po przekroczeniu tego poziomu należy postępować zgodnie z procedurami w celu usunięcia części pre-kompostu.

Zbiornik kompostowania
Trwały zbiornik ze stali nierdzewnej chroni przed korozją.

Zewnętrzna obudowa

1) Opis wyświetlacza



Kontrolka zasilania

- Kontrolka zasilania będzie się palić, gdy urządzenie będzie podłączone do zasilania.
- Po otwarciu drzwiczek, kontrolka zasilania zacznie migać, a łopatkki mieszające przestaną się obracać.



Kontrolka oszczędzania energii

- Urządzenie przejdzie w tryb oszczędzania energii po ukończeniu procesu rozkładu albo gdy produkt nie był używany przez dłuższy czas.
- Zalecamy klientom, aby nie odłączali urządzenia od zasilania, nawet jeżeli opuszczają mieszkanie na dłuższy czas.




Kontrolka działania

- Kontrolka wskazuje, że urządzenie aktywnie kompostuje materiał.
- W trakcie działania urządzenia łopatkki mieszające obracają się automatycznie.



Kontrolka sprawdzania

- Kontrolka miga i wydaje sygnał alarmu przy przeciążeniu urządzenia, albo gdy w zbiorniku znajduje się materiał, który powoduje blokadę łopatek.
- W takiej sytuacji należy po prostu odłączyć urządzenie od zasilania i wyjąć materiał obcy albo nadmiar żywności. Po zamknięciu drzwiczek i ponownym podłączeniu do zasilania, urządzenie kompostujące wróci do normalnego działania.







Przycisk sprawdzania

Aby obrócić łopatkki mieszające, wciśnij przycisk sprawdzania. Otwórz drzwiczki i przytrzymaj wciśnięty przycisk sprawdzania. Po 3 sekundach wszystkie cztery kontrolki na wyświetlaczu zaczną migać i odezwie się sygnał alarmu, a łopatkki mieszające zaczną się obracać. Będą one obracać się przez 1 minutę i 30 sekund, po czym zatrzymają się, a kontrolka zasilania będzie migać.



4. Obsługa wyświetlacza

2) Rozpoznawanie oznak problemów

① Normalne działanie

Stan wyświetlacza	Znaczenie	Stan wyświetlacza	Znaczenie
<p>1. Kontrolka zasilania miga</p> 	Drzwiczki otwarte	<p>3. Kontrolki zasilania i oszczędzania energii palą się</p> 	Działanie w trybie oszczędzania energii
<p>2. Kontrolki zasilania i działania palą się</p> 	Działanie w normalnych warunkach	<p>4. Kontrolka sprawdzania miga</p> 	Silnik mieszania przeciążony. Usunąć obce substancje i stwardniały pre-kompost.

② Oznaki problemów


Stan wyświetlacza	Znaczenie	Stan wyświetlacza	Znaczenie
<p>1-1. Kontrolka zasilania pali się, a kontrolka sprawdzania miga</p> 	Silnik mieszania nie działa Przejdź na str. 26 ⑩	<p>1-2. Kontrolki zasilania i sprawdzania migają</p> 	Silnik mieszania działa, ale nie ma właściwej regulacji Przejdź na str. 19 ②
<p>2-1. Kontrolka zasilania pali się, a kontrolka działania miga</p> 	Grzałka nie działa Przejdź na str. 24 ⑧	<p>2-2. Kontrolki zasilania i działania migają</p> 	Grzałka nie ma właściwej regulacji, ale działa / jest przegrzana Przejdź na str. 26 ⑪
<p>3-1. Kontrolka zasilania pali się, a kontrolka oszczędzania energii miga</p> 	Problem z czujnikiem temperatury Przejdź na str. 27 ⑫	<p>3-2. Kontrolki zasilania i oszczędzania energii migają</p> 	Problem z czujnikiem temperatury Przejdź na str. 27 ⑬

* Lewa strona (#-1) oznacza: obwód jest odłączony

* Prawa strona (#-2) oznacza: zwarcie

5. Algorytm działania

1) Tryb działania (standardowy)




- Kontrolki zasilania i działania palą się
- Tryb ten będzie powtarzany aż do osiągnięcia zaprogramowanego poziomu wilgotności (wilgotność 14%), po czym przełączy się na tryb oszczędzania energii

•Mieszanie: obrót zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara (CW) 2 min. → Zatrzymanie 10 s → Obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (CCW) 2 min. → Zatrzymanie 10 s → Obrót CW 2 min. → Zatrzymanie 10 s → Obrót CCW 2 min.

* **Gdy urządzenie wyczuje przeszkodę**, zamiast natychmiastowego zatrzymania wykona:

3 obroty w przeciwstawnych kierunkach, każdy po 20 sekund → urządzenie „decyduje” czy zatrzymać system czy nie.


2) Tryb oszczędzania energii



- Kontrolki zasilania i działania palą się
- Tryb ten przełączy się do trybu standardowego, gdy wilgotność osiągnie zaprogramowany poziom (wilgotność 14%)

•Mieszanie: obrót CW 2 min. → Zatrzymanie 10 s → Obrót CCW 2 min. → Zatrzymanie 10 s → Obrót CW 2 min. → Zatrzymanie 10 s → Obrót CCW 2 min.

3) Tryb sprawdzania



- Otworzyć drzwiczki i wcisnąć przycisk sprawdzania przez 3 s, aby uruchomić tryb sprawdzania
- Cztery kontrolki zapalą się jednocześnie
- Tryb sprawdzania działa tylko wtedy, gdy przycisk sprawdzania jest wciśnięty
- Tryb sprawdzania zakończy się po 89 s, a urządzenie zatrzyma się

5. Algorytm działania

4) Tryb testowy

Test

- 1 Otworzyć drzwiczki → 2 Wcisnąć przycisk sprawdzenia → 3 Podłączyć zasilanie → 4 Sygnał alarmu 4 razy w ciągu 4 s, wszystkie kontrolki zgasną → 5 Rozpoczyna się tryb testowy



- * Sygnał alarmu 4 razy w ciągu 4 s
- * Wszystkie 4 kontrolki gasną

Zwolnienie przycisku sprawdzenia




- * Wszystkie 4 kontrolki zapalają się na 1 s



- * Sygnał alarmu przez 0,1 s
- * Wszystkie kontrolki gasną na 1 s

Silnik mieszania
Obrót CW



- * Sygnał alarmu przez 0,1 s
- * Kontrolka zasilania zapala się
- * Silnik mieszania obraca się CW przez 1 s

Grzałka



- * Sygnał alarmu przez 0,1 s
- * Kontrolka działania zapala się
- * Grzałka działa przez 1 s

Silnik mieszania
Obrót CCW




- * Sygnał alarmu przez 0,1 s
- * Kontrolka oszczędzania energii zapala się
- * Silnik mieszania obraca się CCW przez 1 s

Wentylator



- * Sygnał alarmu przez 0,1 s
- * Kontrolka sprawdzenia zapala się
- * Grzałka porusza się przez 1 s



4) Tryb testowy

Ciąg dalszy ze str. 12

① Silnik mieszania nie porusza się



* Kontrolka zasilania pali się, a kontrolka sprawdzania **miga**

② Silnik mieszania działa nieprawidłowo




* Kontrolka zasilania i sprawdzania **migają**

③ Czujnik temperatury odłączony



* Kontrolka zasilania pali się, a kontrolka oszczędzania energii **miga**

④ Czujnik temperatury odłączony



* Kontrolki zasilania i sprawdzania **migają**

⑤ Czujnik wilgotności odłączony



* Kontrolki zasilania, działania i oszczędzania energii **migają**

1) Instalacja


① Przenoszenie

- Produkt jest ciężki (25kg, w tym trociny z mikroorganizmami i akcesoria). Do przenoszenia produktu potrzebna jest współpraca przynajmniej dwóch osób.




② Miejsce instalacji

- Instalować produkt na stałym i stabilnym podłożu.
- Instalować w miejscu o dobrej wentylacji.
- Unikać miejsc, w których wilgoć może łatwo dotrzeć do urządzenia.



③ Stabilizacja urządzenia i odstępy

- Zachować odstęp pomiędzy produktem a ścianami (ok. 10 cm).
- Zapewnić, że produkt nie będzie się trząsł w trakcie działania.
(w razie potrzeby skorzystać z klina do poziomowania – jednego z dołączonych akcesoriów, które zapobiega wstrząsom produktu)



6. Instalacja i obsługa

④ Instalacja węża wylotowego

- Nie zaginać węża wylotowego podczas instalacji.
- Jeżeli wąż będzie zgięty w kilku miejscach albo będzie luźno zwisał, wewnątrz może nagromadzić się woda.
- Należy skierować koniec węża wylotowego w kierunku podłoga, aby zapobiec przedostawaniu się deszczu.
- Po instalacji sprawdzić, czy przepływ powietrza jest silny.



<Prawidłowa instalacja>




<Nieprawidłowa instalacja>

⑤ Wprowadzenie trocin z mikroorganizmami

- Wsypać trociny do zbiornika kompostowania (5ℓ x 2 worki).
- Wymieszać równomiernie w 1ℓ wody.

⑥ Podłączenie do zasilania

- Upewnić się, że kabel zasilający jest prawidłowo wetknięty do gniazdka elektrycznego.
- Sprawdzić, że kontrolki działają prawidłowo.



⑦ Wprowadzenie resztek żywności

- Otworzyć drzwiczki i wprowadzić resztki żywności do zbiornika kompostowania.
- Rozpocząć od maks. 1 kg dziennie i zwiększać stopniowo ilość. w okresie 2 tygodni do maks. 4-5 kg dziennie. Nie wolno wprowadzać więcej niż 4-5 kg dziennie.
- Przeciążenie resztkami żywności spowoduje spowolnienie procesu kompostowania.
- Urządzenie pracuje automatycznie.

2) Obsługa

Uwaga : Mikroorganizmy Acidulo™ wymagają dwutygodniowego okresu przystosowania. W tym okresie należy wprowadzać resztki żywności stopniowo, rozpoczynając od ok. 20% mocy maszyny i zwiększać maksymalnie do pełnej mocy przez okres dwóch tygodni.

Wprowadzanie resztek żywności

- Nie ma potrzeby wyciskania wody z żywności. Do urządzenia można wlać resztki zupy i innych wodnistych potraw.
- W przypadku suszonej żywności lub skórek owoców, należy je pociąć na części i namoczyć wodą, aby uzyskać lepszy wynik.
- **Oleje spożywcze nie wolno wlewać do urządzenia kompostującego, należy go utylizować w inny sposób.**
- Do urządzenia wolno wrzucać zgniłą żywność.
- Nie przekraczać mocy urządzenia, w przeciwnym razie czas przetwarzania będzie dłuższy.
- Jeżeli trociny mają wilgotny i błotnisty wygląd, nie dodawać resztek aż trociny nabiorą bardziej suchej i proszkowatej konsystencji.

① Co można kompostować

Odpady przydatne do kompostowania

Kompostować można wszelkiego rodzaju żywność, którą człowiek może strawić.



Produkty nieprzydatne do kompostowania

Kompostować można wyłącznie żywność, którą można strawić.



Nie wprowadzać zabronionych materiałów, aby nie spowodować zanieczyszczenia pre-kompostu czy uszkodzenia maszyny, co skutkuje unieważnieniem gwarancji.

6. Instalacja i obsługa


② Usuwanie pre-kompostu z produktu

Pre-kompost zacznie się gromadzić po pewnym czasie.

Kiedy pre-kompost osiągnie linię maksymalnego napełnienia, należy usunąć jego część znajdującą się ponad poziomem osi.

Dzień przed wyjęciem pre-kompostu z urządzenia nie należy dodawać resztek żywności i poczekać aż zapali się kontrolka oszczędzania energii.

- Otworzyć drzwiczki.
- Za pomocą łyżeczki usunąć pre-kompost.
- Usunąć część pre-kompostu znajdującą się ponad poziomem osi.



Uwaga

***Nie usuwać wszystkich trocin nawet gdy konieczne jest umycie urządzenia
(Bez trocin nie ma mikroorganizmów i rozkład nie nastąpi.)***

③ Stosowanie usuniętych trocin jako pre-kompostu

• Pre-kompost wyjęty bezpośrednio z produktu uznaje się za 'surowy'. W celu natychmiastowego użycia surowego kompostu, należy go wymieszać z ziemią albo liśćmi w stosunku 1 część surowego pre-kompostu do 10 części ziemi albo liści. Zastosowanie surowego kompostu do roślin może spowodować ich 'sparzenie' albo zahamować ich wzrost.

※ Jeżeli chcą Państwo zachować surowy pre-kompost na później:

- Należy umieścić go w plastikowym worku i szczelnie zamknąć.
- Przy przechowywaniu na zewnątrz, należy go dobrze zapakować.
- Jeżeli pre-kompost jest mokry, należy go wysuszyć przed zapakowaniem do worka.

7. Zasady bezpieczeństwa

7. Zasady bezpieczeństwa

 **Ostrzeżenie:** Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może spowodować ciężkie obrażenia.

Nie wolno rozbierać, naprawiać i rekonstruować na własną rękę. Serwisant firmy zrobi to za Państwa. Nieprawidłowa instalacja może spowodować pożar, porażenie prądem albo wybuch, przez co mogą Państwo odnieść obrażenia.



Przechowywać trociny poza zasięgiem dzieci i nie pozwalać im się nimi bawić ani ich jeść.



Nie wolno lać wody bezpośrednio na produkt. Grozi to porażeniem prądem




Zapewnić, że dzieci nie będą wspinać się na produkt ani wchodzić do zbiornika kompostowania. Dziecko może spaść albo zrobić sobie krzywdę.



Nie instalować produktu w miejscu, gdzie będzie łatwo narażony na kontakt z wodą lub deszcz.



Nie dotykać gniazdka elektrycznego ani kabla zasilającego mokrymi rękami. Grozi to porażeniem prądem.



Nie dotykać wnętrza zbiornika kompostującego. Grozi to poparzeniem.



8. Rozwiązywanie problemów

1) Normalne działanie

Problem	Przyczyna	Sposób postępowania
Kontrolka zasilania miga.	Drzwiczki są otwarte	Zamknąć drzwiczki
Kontrolka sprawdzania miga i wydaje sygnał alarmu.	Łopatkki mieszające nie mogą się obracać z powodu substancji obcych.	Odłączyć zasilanie i usunąć substancje obce
	Łopatkki mieszające nie mogą się obracać z powodu stwardnienia trocin	Odłączyć zasilanie i usunąć wysuszone elementy
Słychać dźwięk zgrzytania.	Wewnątrz zbiornika kompostującego znajduje się duży kawałek żywności albo śmieci.	Odłączyć zasilanie i usunąć duży kawałek
Proces rozkładu zajmuje zbyt dużo czasu, albo rozkład w ogóle nie następuje.	Instalacja dezodoryzująca jest zatkana	Oddzielić instalację dezodoryzującą od produktu i dobrze ją umyć
Brzydki zapach.	Wąż wylotowy jest zainstalowany zbyt luźno	Dobrze zainstalować wąż wylotowy. W razie potrzeby uszczelnić klejem
	Resztki żywności znajdują się na zewnątrz dezodoryzatora albo drzwiczek	Umyć produkt
	Drzwiczki są częściowo otwarte	Zamknąć drzwiczki całkowicie
Wewnątrz drzwiczek utworzyły się kulki wody, a woda cieknie po otwarciu drzwiczek.	Dezodoryzator w zbiorniku kompostowania jest zatkany	Oddzielić instalację dezodoryzującą od produktu i dobrze ją umyć
	Resztki żywności są zbyt wodniste	Nie dodawać resztek żywności przez 1-2 dni, poczekać i sprawdzić
	Powietrze wychodzi przez koniec węża wylotowego	Wąż wylotowy jest zatkany albo jest problem z wentylatorem wyciągowym. Skontaktować się z serwisem lub dystrybutorem
Po otwarciu drzwiczek unosi się para wodna.	Produkt nagrzewa resztki żywności, aby pomóc mikroorganizmom w ich rozkładaniu.	Tworzenie się pary wodnej to normalne zjawisko.

8. Rozwiązywanie problemów


2) Rozwiązywanie problemów i schemat blokowy

Lista problemów


- ① Łopatka mieszająca złamana
- ② Kontrolki zasilania i sprawdzania migają ALBO łopatki mieszające obracają się przy otwartych drzwiczkach
- ③ Kontrolka zasilania miga przy zamkniętych drzwiczkach, a urządzenie kompostujące nie działa prawidłowo
- ④ Produkt wydaje nadmierny hałas
- ⑤ Kontrolka sprawdzania miga i słychać sygnał alarmu
- ⑥ Pre-kompost wysechł i stwardniał bez ciepła
- ⑦ Produkt nie działa przy podłączeniu do zasilania
- ⑧ Kontrolka zasilania pali się, kontrolka działania miga i słychać sygnał alarmu
- ⑨ Wewnątrz drzwiczek utworzyły się kulki wody, a woda cieknie po otwarciu drzwiczek i czuć brzydki zapach
- ⑩ Kontrolka zasilania pali się, kontrolka sprawdzania miga i słychać sygnał alarmu
- ⑪ Kontrolki zasilania i działania palą się i słychać sygnał alarmu
- ⑫ Kontrolka zasilania pali się, kontrolka oszczędzania energii miga i słychać sygnał alarmu
- ⑬ Kontrolki zasilania i oszczędzania energii migają i słychać sygnał alarmu

8. Rozwiązywanie problemów

① Łopatka mieszająca złamana




② Kontrolki zasilania i sprawdzania migają ALBO łopatki mieszające obracają się przy otwartych drzwiczkach




8. Rozwiązywanie problemów

③ Kontrolka zasilania miga przy zamkniętych drzwiczkach, a urządzenie kompostujące nie działa prawidłowo




8. Rozwiązywanie problemów

④ Produkt wydaje nadmierny hałas



8. Rozwiązywanie problemów


⑤ Kontrolka sprawdzania miga i słycać sygnał alarmu



* Ostrze znajduje się na dnie zbiornika mieszającego


8. Rozwiązywanie problemów

⑥ Pre-kompost wysechł i stwardniał bez ciepła




8. Rozwiązywanie problemów

⑦ Produkt nie działa przy podłączeniu do zasilania




⑧ Kontrolka zasilania pali się, kontrolka działania miga i słychać sygnał alarmu




8. Rozwiązywanie problemów

⑨ Wewnątrz drzwiczek utworzyły się kulki wody, a woda cieknie po otwarciu drzwiczek i czuć brzydki zapach




8. Rozwiązywanie problemów

⑩ Kontrolka zasilania pali się, kontrolka sprawdzania miga i słycać sygnał alarmu




⑪ Kontrolki zasilania i działania migają i słycać sygnał alarmu




8. Rozwiązywanie problemów

⑫ Kontrolka zasilania pali się, kontrolka oszczędzania energii miga i słyhać sygnał alarmu



⑬ Kontrolki zasilania i oszczędzania energii migają i słyhać sygnał alarmu



9. Konserwacja zapobiegawcza

w celu uzyskania szczegółów dotyczących konserwacji skontaktuj się z naszym przedstawicielem

	Miejsce sprawdzenia	Przedmiot sprawdzenia	Czas sprawdzenia	Notatka
1	Zewnętrzna powierzchnia produktu	Sprawdzić, czy przez koniec węża wylotowego wydobywa się stabilny i silny strumień powietrza.	Często	
2	Wnętrze zbiornika kompostowania	Sprawdzić, czy w zbiorniku kompostowania jest ciepło.	Za każdym razem przy wprowadzaniu resztek żywności	
3	Wnętrze zbiornika kompostowania	Sprawdzić, czy dezodoryzator nie jest zatkany.	Często	
4	Wnętrze zbiornika kompostowania	Sprawdzić, czy dookoła drzwiczek znajdują się materiały obce albo resztki jedzenia.	Za każdym razem przy wprowadzaniu resztek żywności	
5	Wnętrze zbiornika kompostowania	Sprawdzić, czy wewnątrz zbiornika kompostowania znajdują się materiały obce.	Za każdym razem przy wprowadzaniu resztek żywności	
6	Zewnętrzna powierzchnia produktu	Sprawdzić, czy kontrolki na wyświetlaczu działają.	Często	

10. Wykaz części zamiennych

w celu uzyskania szczegółów dotyczących części zamiennych skontaktuj się z naszym przedstawicielem

	Nazwa części zamiennych	Numer części	Specyfikacja
1)	Zespół płyty głównej	BKA20134G01	Jednofazowy, 220V 60Hz
2)	Przewód czujnika wilgotności	BKA30296G01	
3)	Zespół silnika z przekładnią (Silnik mieszania)	BKA20107G03	Jednofazowy, 220V 60Hz
4)	Zespół dmuchawy (Wentylator wyciągowy)	BKA20140G01	Jednofazowy, 220V 60Hz
5)	Łopatkki mieszające-C	OKA30015G03	1)Stick_STS304 Ø11xL180 2)blade_STS430
6)	Łopatkki mieszające-S	OKA30030G03	1)Stick_STS304 Ø11xL180 2)blade_STS430
7)	Łańcuch	BKC30006-01	SM45C, No_#35-1
8)	Zębatka (60T)	OKA30012G01	SS400, 3,2t x Ø187(60T)
9)	Zespół wspornika łożyska	BKA30307	GFN3, Ø66,2x21 (łożysko kulkowe 6003ZZ, uszczelnienie olejowe 12-35-8)
10)	Wąż wylotowy	BKP30459-01	EVA+LDP, Ø28x1600
11)	Czujnik temperatury	BKA40267G01	Stary
12)	Czujnik temperatury	OKA40031G01	Nowy
13)	Zespół dystansu do elektrod	BKA30328G01	Dystans do elektrod: POM 88-38, śruba : STS304
14)	Oś (Wał)	BKP30476-01	STS410, Ø22x286,8
15)	Panel przedni (Biały)	BKP00124-01	ABS-HF-380-05255, 2,5t 400x682x52,5
16)	Panel lewy (Biały)	BKP00126-01	ABS-HF-380-48283, 2,5t 2,5t 637.2x700x52,5
17)	Panel prawy (Biały)	BKP00127-01	ABS-HF-380-48283, 2,5t 2,5t 637.2x700x52,5
18)	Panel tylny (Biały)	BKP00120-01	PP M540, 2,5t 324,4x682x24,8